








bastille

BY JONAS WAGELL



Mötesbord 240x120cm.

Meeting table 240x120cm.

**innehåll** *content***A****x 2****B****(x 2)****C****x 3****D****x 2****E****x 16****F****x 1****G****x 1****H****x 12****I****(x 1)****J****x 2****K****x 4****L****(x 1)****M****(x 1)****N****(x 12)**

bastille



BY JONAS WAGELL

1**2****information information**

Montera eventuella eluttag "B" i skivfästen på båda skivorna. Placera ut de två skivorna på ett plant underlag. Montera tapparna "C" i hålen på ena skivans gavel och skjut ihop dem.
Mount any electrical outputs "B" on the top discs of the table tops. Place the two tops on an even surface. Assemble dowels "C" on one end of the table tops and push them together.

bastille

BY JONAS WAGELL



3**4****information information**

Montera sedan kopplingarna "D" i de förborrade hålen på skivan, börja på ena skivan. Dra sladden på grendosan "I" genom ena pelarröret "F" med ett uttag i botten. Dra ur sladdarna ur toppen av pelarna.

Assemble the top connectors "D" by using the pre-drilled holes on the table top, start the assemble on one of the tops. Pull the cord of the extension lead "I" through the pillar "F" with a recess at the bottom. Exit the cable at the top of the pillars.

bastille

BY JONAS WAGELL

5**6****information information**

Skruva fast inre kabeldiktet "K" i de förborrade hålen på skivan, därefter skruva fast yttre kabeldiktet "J". Montera därefter bottenplattorna "M". Dra åt skruvarna ordentligt.
Mount the inner cable duct "K" in the pre-drilled holes on the table top, afterwards mount the outer cable duct "J". Mount the bottom plates "M". Make sure to tighten the screws firmly.